

主なバッテリーの充電時間			
急速充電			
	NP-F970	NP-F770	NP-F570
実用充電時間	約285分	約185分	約110分
満充電時間	約345分	約245分	約170分

- 本機を使用し、使い切ったバッテリーを25℃の室温で充電したときの時間です。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の時間と異なる場合があります。

急いで使いたいとき

バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお使いになる時間が異なります。

ご注意

- 充電中に出力切替スイッチを「VCR/CAMERA」にすると、充電は中断されます。
- 充電ランプが点灯しなかったり点滅したときは、バッテリーがしっかり取り付けられているか確認してください。しっかり取り付けられていないと、充電されないことがあります。
- “インフォリチウム”バッテリー以外のバッテリーは、急速充電できません。
- 充電モード切替スイッチを「NORMAL CHARGE」に設定した場合は、実用充電で終了し、満充電までの充電は行いません。
- 充電モードの切り替えは、各モードでの充電終了前であれば可能です。

充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅し、表示窓に“WARNING”と表示されます。詳しくは「故障かな？と思ったら」をお読みください。


充電の状況を確認する

充電を開始すると、表示窓に使用可能時間が表示されます。使用可能時間はビデオカメラのビューファインダーを使って撮影した場合の使用可能時間の目安です。液晶画面を使うと、使用可能時間は短くなります。ご使用のビデオカメラによっては、使用可能時間が表示されないことがあります。詳しくは、「使用可能時間表示についてのご注意」をお読みください。

充電中の表示内容の切り替えには2通りの方法があります。

充電中の表示内容の切り替えには、自動的に切り替わる表示と、表示切替ボタンを押すことで切り替わる表示の2通りがあります。スロット表示ランプの点灯は、表示しているバッテリー情報のスロット番号を示しています。


ここではスロット1に最初にバッテリーを取り付け、次にスロット2にバッテリーを取り付けた場合を例に示します。



- 使用可能時間**
はじめに取り付けたバッテリーの使用可能時間です。
充電する前にお使いだった“インフォリチウム”対応のビデオカメラなどに取り付けたときの使用可能時間です。
- 使用可能時間**
あとから取り付けたバッテリーの使用可能時間です。
- 充電時間**
スロット1と2のバッテリーの満充電が終了するまでのトータル時間です。
充電モード切替スイッチが「NORMAL CHARGE」の場合は、実用充電が終了するまでの時間が表示されます。

充電中に表示切替ボタンを押す。


充電中に表示切替ボタンを押すと、“BATTERY LOG”を表示することができます。表示切替ボタンを押すごとに、下記のように表示が切り替わります。表示切替ボタンを押してから約5秒が経過すると、バッテリーの使用可能時間を表示し、使用可能時間と充電が終了するまでの時間の表示を自動的に切り替えます。



- 総充電時間**
はじめに取り付けたバッテリーの総充電時間です。最初に充電してからのおおよその総充電時間を表示します。最小単位は5時間です。
- 充電回数**
はじめに取り付けたバッテリーの充電回数です。最初に充電してからのおおよその充電回数を表示します。最小単位は5回で、5の倍数で表示されます。継ぎ足し充電をしたときや途中で充電を中止したときなどは、充電回数としてカウントされない場合があります。
- 最終使用年月**
はじめに取り付けたバッテリーの最終使用年月です。
「月」「年（西暦の下二桁）」の順に表示されます。カレンダー未設定のビデオカメラで使用した場合は「--」として表示されます。
- 総充電時間**
あとから取り付けたバッテリーの総充電時間です。
- 充電回数**
あとから取り付けたバッテリーの充電回数です。
- 最終使用年月**
あとから取り付けたバッテリーの最終使用年月です。

充電終了後に表示切替ボタンを押す。

充電終了後は表示内容が自動的に切り替わりません。表示切替ボタンを押すごとに、下記のように表示が切り替わります。表示切替ボタンを押してから約5秒が経過すると、①の状態に戻ります。



- 充電が終了した状態です。充電モード切り替えスイッチが「NORMAL CHARGE」の場合は、バッテリーマークに「NORMAL」が表示されます。
- 使用可能時間**
はじめに取り付けたバッテリーの使用可能時間です。
- 使用可能時間**
あとから取り付けたバッテリーの使用可能時間です。
- 総充電時間**
はじめに取り付けたバッテリーの総充電時間です。
- 充電回数**
はじめに取り付けたバッテリーの充電回数です。
- 最終使用年月**
はじめに取り付けたバッテリーの最終使用年月です。
- 総充電時間**
あとから取り付けたバッテリーの総充電時間です。
- 充電回数**
あとから取り付けたバッテリーの充電回数です。
- 最終使用年月**
あとから取り付けたバッテリーの最終使用年月です。

ご注意

- 表示時間は25℃の室温で充電したときの目安です。使用環境によって実際の時間と異なる場合があります。また、バッテリーの状態によっては、時間が表示されない場合がありますが、故障ではありません。
- 充電を開始してから時間表示するまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 充電していない側のバッテリーは、時間やバッテリー残量表示までに時間のかかる場合があります。
- 新品のバッテリーで使用可能時間を表示するには、お使いのビデオカメラなどにバッテリーを取り付け、20秒程度で使用ください。そのあと、本機にに取り付け、充電を開始してください。
- 満充電済みのバッテリーを取り付けると「TIME TO CHG FULL 1H」（満充電終了まで1時間）の表示が出ることがありますが、故障ではありません。
- 以下のときは、時間／LOG表示が「--」になったり、時間の表示にずれが生じることがありますが、故障ではありません。
→表示時間と実際の充電時間にずれが生じたとき（そのまま満充電まで充電を続けてください。）
→“インフォリチウム”バッテリーではないとき（使用可能時間表示などの機能はありません。）
→最終使用年月が不明のとき（バッテリーをビデオカメラへ取り付けても電源を入れなかったり、ビデオカメラのカレンダーが未設定の場合など）
→実用充電終了から満充電終了までの間に、本機からバッテリーを取りはずした場合（実用充電終了から満充電終了までは約1時間です。）
→長時間使用していないバッテリーを充電する場合（一度、満充電まで充電してください。）
なお、バッテリーを2個取り付けた場合、どちらかのバッテリーが上記の状態であれば同じ症状が生じることがあります。
- “BATTERY LOG”表示は、リチャージャブルバッテリーパックNP-F970、NP-F770、NP-F570を対象としています。その他のバッテリーでは表示できる内容に制限があります。

海外へお持ちになる方へ

本機は100V～240Vのワールドワイド対応です。本機を海外旅行者の電子式変圧器（トランスコンバーター）に接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

主な仕様

ACアダプター／チャージャー（AC-VQ1051D）	
定格入力	AC100V-240V 50Hz/60Hz 22W DC12V/24V（マイナスアース車専用） DC8.4V 2.0A（VCR/CAMERA） DC8.4V 1.6A（CHARGE） 0℃～40℃ －20℃～＋60℃
定格出力	123 mm×53 mm×135 mm （幅／高さ／奥行き）（最大突起物を除く） 約400g
動作温度	
保存温度	
外形寸法（約）	
質量	

カーバッテリーコード（DCC-VQ1）	
入力電圧	DC12V ／ 24V
ヒューズの定格	125V 4A
コードの長さ	約1.5m
質量	約80g

同梱物	
ACアダプター／チャージャー（AC-VQ1051D本体）	（1）
電源コード	（1）
接続コード（DK-215）	（1）
接続コード（DK-415）	（1）
カーバッテリーコード（DCC-VQ1）	（1）
印刷物一式	

付属の電源コードについて
 付属の電源コードは、本機専用です。他の電気機器には使用できません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


ヒューズの交換のしかた

カーバッテリーコード（DCC-VQ1）のシガレットライタープラグ部分にはヒューズが入っています。カーバッテリーコード（DCC-VQ1）が正常に動作しないときには、ヒューズが切れていないか確認してください。ヒューズが切れた場合は、ソニーの相談窓口などにて同じ定格のヒューズ（4A 125V）をお求めになり、交換してください。

1 シガレットライタープラグ部分の先端を回してはずす。



2 ヒューズを取り出す。



3 新しいヒューズを入れ、プラグ先端を元通りにしっかりしめる。

故障かな？と思ったら

もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

ビデオカメラなどが動作しない

- 電源プラグがコンセントからはずれている。
カーバッテリーコード（DCC-VQ1）がシガレットライターソケットからはずれている。
→ コンセント、シガレットライターソケットに差し込む。
- 接続コードを正しく接続していない。
→ 正しくつなぐ。
- 出力切替スイッチが「CHARGE」になっている。
→ 「VCR/CAMERA」にする。

バッテリーの充電が行われない

- 出力切替スイッチが「VCR/CAMERA」になっている。
→ 「CHARGE」にする。

バッテリーの残量が充分なのに電源がすぐ切れる、または残量表示時間とずれが生じる


- バッテリーを使いきってから、もう一度満充電する。
→ 残量が正しく表示されます。

表示切替えが行われない

- 「使用可能時間表示についてのご注意」をお読みください。


表示窓に“Lo”と表示される

- 低温になっているバッテリーを装着したり、10℃～30℃の推奨充電温度範囲より低い温度で充電すると、下記のように表示される場合があります。この場合、充電は行われますが、このままの状態が続くとバッテリー保護のために「充電待機」（下記参照）になり、充分な充電が行われないことがあります。10℃～30℃の推奨充電温度範囲で充電することをおすすめします。



充電ランプが速い点滅をして、表示窓に“WARNING”と表示される 以下のような場合、1度目の充電では“WARNING”が表示される場合があります。その場合は1度本機からバッテリーをはずし、再度充電を行ってください。 ① 長時間バッテリーを放置した場合 ② 長時間バッテリーをビデオカメラ本体に取り付けたまま放置した場合 ③ バッテリーをお買い上げ直後

それでも“WARNING”が表示される場合、以下の手順に従って確認してください。



保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを
 この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
 ソニーの相談窓口にご相談ください。
 ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：AC-VQ1051D
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

記録内容の補償はできません

万一、本機の不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは、<http://www.sony.co.jp/support> ホームページをご活用ください。

使い方相談窓口

フリーダイヤル.....0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話...0466-31-2511

受付時間 月～金：9:00～18:00
土・日・祝日：9:00～17:00

修理相談窓口

フリーダイヤル.....0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話...0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください

受付時間 月～金：9:00～20:00
土・日・祝日：9:00～17:00

FAX (共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「400」＋「#」

を押してください。

直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1